



AVANT DE COMMENCER

Vérifiez toutes les planches de la boîte pour vous assurer que le produit et la couleur que vous avez commandé sont du même lot de production. Le matériel doit s'acclimater à la température ambiante (environ 20° C ou 68° F) pendant 24 heures avant l'installation.

SOUS-PLANCHER

Notre plancher peut être installé sur n'importe quelle surface sèche, dure et plate. Un sous-plancher secondaire est rarement nécessaire. Vous n'avez pas à enlever le vinyle existant. Sur les carrelages en céramique, remplir les lignes de coulis avec un composé de mise à niveau. Le sousplancher doit avoir une dénivellation inférieure à 1/8" sur 4'. Assurez vous que le sol est lisse, propre et exempt de poussière, graisse, huile ou cire.

ATTENTION: Notre plancher n'est pas approprié pour installation sur le tapis.

PRÉPARATION

La température ambiante doit être maintenue à un minimum de 18° C (64° F) et un maximum de 22° C (72° F) pendant 24 heures avant et après l'installation. Les planchers de béton frais doivent être séchés pendant au moins 28 jours avant l'installation. Les zones irrégulières doivent être nivelées par ponçage ou en utilisant une bonne base de ciment composé de nivellement.

Lors de l'installation sur planchers chauffants, s'assurer que la chaleur radiante est éteinte trois heures avant d'installer, pendant l'installation et au moins trois heures après installation du plancher. Lorsque l'humidité pourrait être un problème, faire un teste d'humidité.

Dans le béton, le niveau de rayonnement acceptable maximum est de 3lb/1000pi² par 24 heures. Pour contreplaqué OSB ou n'importe quel support en bois, s'assurer que la teneur en humidité est inférieure à 11%.

INSTALLATION

Méthode Tight-Fit®

Notre plancher peut être installé comme un plancher flottant Tight-Fit™ contre le mur. Toutes les planches doivent être installées bien serrées les unes contre les autres sans joint d'expansion.

Méthode "périmètre"

Lorsque les murs ne sont pas droits ou ne présentent pas une bonne surface d'appui pour la méthode " Tight-Fit® ", l'application d'adhésif au périmètre de la pièce rend la pose plus facile et plus rapide. Appliquez un adhésif sensible à la pression (PS) comme le Mapei Eco 350 ou le Henry 640 autour du périmètre de la pièce à l'aide d'un Rouleau à peinture standard. Laissez sécher complètement (30 à 45 minutes). Vous devez pouvoir presser la main sur le plancher collé et ne pas obtenir de transfert d'adhésif.

Pour une petite pièce, vous pouvez utiliser un ruban à doubles faces (spécifiquement formulé pour les tuiles de vinyle) autour du périmètre au lieu de l'adhésif.

Méthode "adhésif à pression"

Notre plancher peut être installé (collé sur tout le plancher) avec un adhésif à pression tel que le Mapei Eco 810 ou Henry 650. Appliquez l'adhésif à l'aide d'un Rouleau à peinture et laissez sécher jusqu'à ce que vous puissiez toucher de la main sans avoir de transfert d'adhésif. (30 à 45 minutes).

Remarque: vérifiez à l'arrière de notre revêtement de sol pour les flèches directionnelles. Veuillez vous assurer que lors de la pose du sol, toutes les flèches sont pointant dans la même direction.