

Revêtement de sol Loose-Lay

Instructions d'installation et d'entretien

PRÉPARATION

Les planches et carreaux XL Flooring sont très stables. Ils ne se déforment pas ou ne se contractent pas comme d'autres types de revêtements de sol. Tant que la surface sur laquelle vous posez notre produit est dure et plate, alors l'installation sera facile.

Ne posez pas notre revêtement de sol sur un tapis ou une sous-couche en mousse. C'est un produit de revêtement de sol d'intérieur et, bien qu'il soit stable, nous ne le recommandons pas pour une utilisation à l'extérieur ou dans des pièces humides ou à températures extrêmement froides. La pose de ce revêtement de sol dans de telles conditions annulera la garantie.

Les planches doivent pouvoir s'acclimater à température ambiante (environ 21 ° C / 70 ° F) pendant 48 heures avant l'installation. Les sols en béton récents doivent sécher pendant au moins 60 jours avant l'installation. Assurez-vous que le sol soit lisse, propre et exempt de cire, graisse, huile ou poussière. Le sol doit avoir une surface plane; les zones inégales doivent être nivelées avec un matériau approprié. Là où l'humidité est un problème, testez le béton, le niveau d'émission maximum acceptable est de 3 lb. a la pression hydrostatique par 1000 pieds carrés pendant 24 heures ne doit pas être dépassé. Pour le contreplaqué, OSB ou tout substrat en bois, assurez-vous que l'humidité de 11% ou moins. HR (humidité relative) devrait être de 75% ou moins.

Pour obtenir un bon résultat final, la première rangée de planches doit être posée carrément. Comme les murs sont rarement droits, vous tirez une ligne à la craie et / ou tracez la première et dernière rangées pour bien s'adapter à la forme du mur.

Outils nécessaires:

- Couteau utilitaire ou couteau de type guillotine
- Bord droit
- Mètre (ruban)
- Truelle à plancher (espace de 1/32 po) ou rouleau à peinture à poils serrés

MATÉRIEL REQUIS:

Multipliez la longueur par la largeur de votre pièce pour déterminer la superficie en pieds carrés. Si la pièce a des alcôves ou des décalages, mesurez la superficie en pieds carrés de ces zones séparément. Ajoutez ces mesures en pieds carrés ensemble pour déterminer le total en pieds carrés de la pièce. Nous vous recommandons d'acheter 10% plus de cette quantité pour couvrir d'éventuelles erreurs de mesure. Et, puisque notre revêtement de sol est si facile à installer et à retirer, c'est une bonne idée d'avoir quelques planches en stock au cas où une serait endommagée. La superficie des boîtes sont étiquetées. Il est aussi recommandé d'utiliser un adhésif sensible à la pression

à utiliser avec les carreaux de vinyle et les planches pour bien fixer les planches au sol.

SOUS-PLANCHERS

Si la surface sur laquelle vous installez notre revêtement de sol est dure et plane un sous-plancher n'est pas nécessaire. Si cela n'est pas le cas suivez ces instruction:

PRÉPARATION DU SOL / SOUS-PLANCHER:

La surface du plancher ou du sous-plancher doit être lisse, plane, sèche et propre et solide. Agrafes, clous ou restes d'adhésif doivent être enlevés pour assurer une bonne installation.

Les planchers ou sous-planchers doivent être plats dans une tolérance de 1/8 "(3 mm) sur une portée de 6 pieds. Toute irrégularité sur 1/8 "(3 mm) doit être poncé ou rempli d'un niveleur de sol.

Notre produit est très indulgent, donc lorsqu'il est appliqué sur un sous-plancher très peu de travail de préparation est requis pour la plupart des installations mais, bien sûr, meilleur sera le sous-plancher, meilleure en sera le résultat.

Il est important de vérifier qu'il n'y a pas de problème d'humidité. Tout problème d'humidité doit être résolu avant l'installation. Lors de la pose de notre revêtement de sol sur des carreaux de céramique existants, il sera nécessaire de remplir les lignes de coulis avec un niveleur de sol.

Le contreplaqué traité ou les panneaux à copeaux orientés (OSB) peuvent être utilisés comme sous-plancher. Le contreplaqué traité fonctionnent mieux que les panneaux à copeaux orientés (OSB).

Dans la plupart des applications résidentielles et commerciales, nos produits ne nécessitent aucune sous-couche acoustique. La plupart de nos produits ont une cote IIC de 52 ce qui répond au demandes du code du bâtiment, aux États-Unis et au Canada. Si vous avez besoin d'un indice d'absorption acoustique plus élevé, nous vous recommandons de poser une feuille de liège de 2 mm ou un mélange de sous-couche en liège et caoutchouc, ce qui ajoutera 9 points supplémentaires à votre note sonore totale.

Utilisez un adhésif entièrement étalé sous les panneaux de liège, puis appliquer nos planches sur les panneaux en collant soit le périmètre ou toute la surface.

INSTALLATION

Avant de poser le sol, prenez des mesures pour vous assurer que le mur à partir duquel vous partez est droit. Si ce n'est pas le cas, une première rangée de planches peut être nécessaire. Remarque: Vérifiez le dos de notre revêtement de sol pour les flèches directionnelles.

Veillez vous assurer que lors de la pose du sol, les flèches soient dans la même direction.

Échelonnez la longueur de nos planches lors de leur pose cela produira le résultat le plus attrayant.

Pour couper une planche, mesurez et marquez la planche, puis à l'aide d'un couteau utilitaire, marquez simplement et pliez la. Si vous utilisez un couteau à guillotine, alignez votre marque de mesure jusqu'au bord tranchant du couteau puis coupez.

Application sur toute la surface d'un adhésive. Nous vous recommandons utiliser un adhésif sensible à la pression formulé pour le vinyle de revêtement de sol sur tout l'étage. Appliquez l'adhésif à l'aide d'une truelle par sections en partant du fond de la pièce vers une zone de sortie. Les sections doivent avoir la largeur de 4 rangées. Laisser l'adhésif secher legerement (collant au toucher mais pas mouillé) puis appliquez le revêtement de sol. Puis repetez de nouveau la procedure.

N'oubliez pas de laisser l'adhésif secher un peu dans chaque section avant de poser le revêtement de sol.

Poser la première rangée:

Installez les planches serrées les unes contre les autres en ligne droite au plus près du mur de départ que possible. Décalez les extrémités de chaque ligne suivante. Encore une fois, il s'agit d'un revêtement de sol stable. Si vous avez un léger écart entre le mur et la première rangée une planche de base peut la recouvrir.

Posez le sol:

Continuez à poser des rangées de planches, en serrant chaque planche vers le haut contre la ligne précédente.

Poser la dernière rangée:

Si nécessaire, coupez les planches de la dernière rangée pour un ajustement serré contre le mur opposé. Pour ce faire, posez des planches sur la rangée précédente en les poussant fermement contre le mur. Mesurez la distance du chevauchement puis portez cette mesure jusqu'au bord du mur de la planche. Marquez la planche, réglez votre bord droit et coupez. Mettez les planches en place mais ne les forcez pas. Les bords coupés des planches doivent toujours faire face au mur.

MAINTENANCE

Balayez, passez l'aspirateur et nettoyez régulièrement les planchers!

Le revêtement en polyuréthane protégera votre sol de l'usure quotidienne. Suivez les précautions ci-dessous pour garder votre sol en bon état pour les années à venir.

Utilisez des protecteurs de sol appropriés sur toutes les chaises et tous les meubles. Examinez périodiquement vos protecteurs, vérifiez la présence de débris ou d'usure et assurez-vous que la surface est lisse. Ne traînez pas de meubles ou d'objets lourds sur votre sol! Ces précautions éviteront aux rayures et aux indentations d'apparaître.

Tout dommage causé par des chaussures à talons hauts, la chute d'objets tranchants et pointus, des chariots roulants, de l'équipement lourd, des meubles et des chaises sans coussin de protection ne sera pas couvert par notre garantie.

Ne pas exposer le sol à de l'eau stagnante et essuyer

rapidement tous les déversements. Si une grande quantité d'eau s'est infiltrée dans le sous-plancher, retirez les planches et laissez sécher le sous-plancher suffisamment longtemps avant de réinstaller les planches.

Surveillez les traces de saletés et de particules de sable. Utilisez des tapis de sol à toutes les entrées. N'utilisez pas de tapis à endos de caoutchouc car ils décoloreront le sol. La décoloration causée par l'utilisation de tapis à endos de caoutchouc n'est pas garanti. N'utilisez aucun type de détergent corosif ou de dissolvant, des nettoyeurs abrasifs ou des produits de type Mop and Shine; ceux-ci laisseront un film à la surface de la planche. Évitez le vinaigre comme agent de nettoyage.

Utilisez des nettoyeurs recommandés pour le vinyle avec une serpillère humide. Pour un nettoyage rapide des petites surfaces, vaporisez du nettoyeur pour vitres et séchez avec un chiffon propre. Pour le nettoyage des taches difficiles à éliminer, le nettoyeur TileLab (disponible chez Home Depot) fonctionne bien. Lorsque vous passez l'aspirateur, utilisez l'accessoire approprié pour les sols durs. N'utilisez pas la brosse battante de l'aspirateur sur une surface dure.

GARANTIE

La durée de notre garantie est déterminée par l'épaisseur de la couche d'usure.

Couche d'usure de 12 mil: garantie résidentielle limitée à 20 ans; Limité 10 Y Garantie commerciale

Couche d'usure 20 mil: garantie résidentielle à vie limitée Limité 15 Y Garantie commerciale

La garantie commence à partir de la date d'achat. Nous garantissons que notre plancher sera exempt de défauts de fabrication et ne s'usera pas ou ne se tachera pas de façon permanente. Utilisez des produits ménagers recommandés en suivant les instructions.

Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et une preuve d'achat est requise pour toutes réclamations. La garantie est pour le remplacement ou le remboursement des planches ou des carreaux de vinyle uniquement, toute main-d'œuvre et matériaux supplémentaires utilisés pour l'installation de notre revêtement de sol ne seront en aucun cas garantis.